M-1700S 用デバイスドライバー

インストール手順

マクセル株式会社 2019 年 10 月更新

1. ドライバー インストール

📕 📝 📕 🗢 Maxel_RW_Driver_V4.2.9.0				- 🗆 X
ファイル ホーム 共有 表示				~ 0
← → ~ ↑ 🛄 → Maxel_RW_Driver_V4.2	2.9.0 > Maxel_RW_Driver_V4.2.9	.0		∨ ເປັ Maxel_R ຸ ເ
□ 名前	種類	サイズ	6個の項目	
ReadMe.txt	テキストドキュメント	11 KB		
🛞 Setup.exe	アプリケーション	232 KB		
💩 Setup.ini	構成設定	1 KB		
<mark></mark>	ファイル フォルダー			
x86	ファイル フォルダー			
🔜 redist	ファイル フォルダー			
6 個の項目				

1. 展開されたフォルダーを開き、【SETUP】を選択します。

- SETUP を選択すると「次のプログラムにこのコンピュータへの変更を許可しますか?」と 表示されますので、【はい】を選択します。
- 3. 「SETUP」 ウインドーが表示されますので、【Japanese】 であることを確認して 【OK】を選択します。

👘 Setup		×
	Choose your language:	
	Japanese 🗸 🗸	
	ОК	

4. 「ACS Unified PC/SC Driver 4.2.9.0 セットアップ」が開きますので、【次へ】を選択します。



5. インストール先に問題がなければ、【次へ】を選択します。

🚽 ACS Unified PC/SC Driver 4.2.9.0 セットアップ		<u>5757</u> 6		X
インストール先フォルダー				
既定のフォルダーにインストールするには [次へ] をクリックし	、別のフォルダ・	-を選		
ACS Unified PC/SC Driver 4.2.9.0 のインストール先:				
C:¥Program Files¥Advanced Card Systems Ltd¥ACS Uni	fied PCSC Driv	er 4.2.9	0.0¥	-
変更(C)				
=7 (**)	14.00	10000	1 G. O	Local Line

6. 【インストール】を選択します。

😽 ACS Unified PC/SC Driver 4.2.9.0 セットアップ	50		×
ACS Unified PC/SC Driver 4.2.9.0 のインストール準値	論 完了		
インストールを開始するには [インストール] をクリックしてください は変更するには (戻る) をクリックしてください。ウィザードを終了 してください。	%インストール設 するには [キャンセ	定を確認ま 2ル]をクリック	5
(a)、(a)、(a)、(a)、(a)、(a)、(a)、(a)、(a)、(a)、	215-11M	\$p'd	711.

7. インストールが開始されます。



8. インストールが完了しましたと表示されましたら【完了】を選択して下さい。



- 9. インストールが完了したら IC カードリーダライタを PC の USB ポートに接続して下さい。
- 10. インストール作業は以上で完了です。

2. ドライバー 確認方法

IC カードリーダライタが正しく認識されない場合また正常に動作しない場合は、以下の手順で ドライバーをご確認下さい。

- 1. R/WのUSBコネクタをUSBポートに接続します。
- 2. 画面左下のスタートを右クリックします。



3. 【デバイス マネージャー(M)】を選択します。

アプリと機能(F)
モビリティ センター(B)
電源オプション(O)
イベント ビューアー(V)
システム(Y)
デバイス マネージャー(M)
ネットワーク接続(W)
ディスクの管理(K)
コンピューターの管理(G)
Windows PowerShell(I)
Windows PowerShell (管理者)(A)
タスク マネージャー(T)
設定(N)
エクスプローラー(E)
検索(S)
ファイル名を指定して実行(R)
シャットダウンまたはサインアウト(U) >
デスクトップ(D)

「デバイス マネージャー」の【スマートカード読み取り装置】を選択します。
(※1 スマートカード読み取り装置が表示されるまでに時間がかかる場合があります。)



- 5. 【ACR39U ICC Reader】を選択します。
 - (※2 ACR39U ICC Reader が表示されるまで時間がかかることがあります。)
 - (※3 CCID USB Smartcard Reader が表示される場合もあります。)



- 6. 「ACR39U ICC Reader のプロパティ」が表示されますので、【ドライバー】のタブを 選択します。
 - (※4 CCID USB Smartcard Reader が表示される場合もあります。)

ACR39U	I ICC Readerのプロパティ		>
全般	ドライバー詳細	イベント	
-	ACR39U ICC Read	er	
	デバイスの種類:	スマートカード読み取り装置	
	製造元:	Advanced Card Systems Ltd.	
	場 <u>所</u> :	Port_#0003.Hub_#0003	
デバ	イスの状態		
č	のデバイスは正常に動作	しています。	0
			~
		ОК	キャンセル

「ACR39U ICC Reader のプロパティ」内の下記項目を確認します。
(※5 CCID USB Smartcard Reader が表示される場合もあります。)

プロバイダー: Advanced Card Systems Ltd.

日付 :2018/05/16

バージョン	: 4.2.9.0	ACR39U ICC Readerのプロパディ
		全般 ドライバー 詳細 イベント
		ACR39U ICC Reader
		プロパイダー: Advanced Card Systems Ltd.
		日付: 2018/05/16
		パージョン: 4.2.9.0
		デジタル署名者: Microsoft Windows Hardware Compatibility Publisher
		ドライバーの詳細(!) インストールされているドライバー ファイルの詳細を表示します。
		ドライパーの更新(P) このデパイスのドライパーを更新します。
		ドライバーを元に戻す(R) ドライバーの更新後にデバイスが動作しない場合、以前に インストールしたドライバーに戻します。
		デパイスを無効にする(D) デパイスを無効にします。
		デバイスのアンインストール(U)システムからデバイスをアンインストールします (高度)。
		OK キャンセル

8. 以上で確認作業は完了です。